

## Auswahlhilfe Pakete Erdsonden - Wanddurchführungen

Anzahl Sondenanschlüsse	Vorlauf - Verteiler Anzahl Pakete			Rücklauf - Verteiler Anzahl Pakete		
	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 2	Paket 3	Paket 4
2	1			1		
3		1			1	
4			1			1
5	1	1		1	1	
6		2			2	
7		1	1		1	1
8			2			2
9		3			3	
10	1		2	1		2
11		1	2		1	2
12			3			3
13	1	1	2	1	1	2
14	1		3	1		3
15		1	3		1	3
16			4			4
17	1	1	3	1	1	3
18	1		4	1		4
19		1	4		1	4
20			5			5

### Planungsbeispiel

Erdsondenfeld mit 10 Doppel-U Sonden Ø40.

Die beiden Vor- und Rücklaufrohre jeder Sonde werden mit einem Hosenstück 2x Ø40 - 1x Ø50 zusammengefasst.

Geplant ist eine Wanddurchführung

auf einen Vorlauf- und Rücklaufverteiler mit 10 Sondenanschlüssen Ø50.

Die Reihenbildung für den Vorlaufverteiler erfolgt mit **1x Paket 2 + 2x Paket 4**

Die Reihenbildung für den Rücklaufverteiler erfolgt mit **1x Paket 2 + 2x Paket 4**

**Detaillierte Angaben zu den Artikelnummern entnehmen Sie dem Datenblatt**

**CreaPlast**  
Kunststofftechnik

Furtbachstrasse 13  
8107 Buchs  
Tel. 044 884 73 33  
info@creaplast.ch