



Einbauanleitung für GebäudeEinführungskapsel **GEK**

Hauseinführung Gas & Wasser

Lieferumfang

GebäudeEinführungskapsel GEK
TILCAN MKT Bolzenanker M8x75 (4Stk.)

Lagerung

Lagern Sie die GEK so lange wie möglich in der Originalverpackung an einem geschützten, trockenen Ort.

Öffnen der Membrane

Öffnen Sie die Membrane der FixFertig Mauerdurchführung GWH-02.075 mit dem von uns empfohlenen Entgrater.
Die Membranen lassen sich auch mit einem Messer mit schmaler Klinge (Sackmesser) aufschneiden.
In diesem Falle ist darauf zu achten, dass die Membrane behutsam in kreisförmigen Bewegung, vom Zentrum nach aussen aufgeschnitten wird.
Prüfen Sie die Dichtung nach dem Öffnen der Membrane auf Sauberkeit und korrekten Sitz.

Einbau

Tragen Sie auf beide Dichtungen und das angefasste Rohrende der GEK eine ausreichende Menge *Gleitmittel auf.
Stossen Sie die GEK von der Gebäudeinnenseite durch die Mauerdurchführung, bis die quadratische Grundplatte an der Wand aufliegt.
Richten Sie die Grundplatte aus.
Bohren Sie mit einem Ø8mm Bohrer durch die Löcher der Grundplatte - Bohrtiefe : 65mm
Schlagen Sie die TILCA-MKT Bolzenanker ein und ziehen die Muttern fest.

Als *Gleitmittel* eignen sich zum Bsp. Gebrit® Gleitmittel für Steckmuffen, oder andere im Handel erhältliche, geeignete Produkte.

Für Fragen zur Montage stehen wir Ihnen unter Tel. 044 884 73 33 gerne zur Verfügung.

Einbauhinweise gelten für folgende Artikel:

GEK040.114.00
GEK050.112.00
GEK063.200.00

GebäudeEinführungskapsel **GEK**



Für den Einbau notwendige Hilfsmittel



QR-Code scannen
und Videoanleitung
starten

